

*Atrai*7

修理書

**TA-S221G
TA-S231G**

2000/7

JW111K

はじめに

本書は、2000年7月発売の車両について、点検・整備の要領を記載しています。点検・整備に際して正確・迅速な作業をしていただくために、本書を十分にご活用ください。

本書は2000年7月現在の仕様、構造について説明しています。下記参考資料と併せてご活用ください。

なお、その後の変更により、記載事項が車両と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2000年7月

参考資料

資料名	資料コード	発行年月
アトレー 7 新型車解説書 No.1	EW111A	2000年7月

目 次

A. 総説

1 整備編の見方	A-1
1-1 準備品	A-1
1-2 取り外し、取り付け（分解、組み付け） 手順	A-1
1-3 本書に省略されている内容	A-2
1-4 用語の定義	A-2
2 単位	A-2
3 締付トルク	A-3
3-1 一般規格ボルト、ナットの締付トルク把 握要領	A-3
4 使用記号略号の意味	A-4
5 一般作業上の注意	A-6
6 ジャッキ アップおよびリジッド ラック支 持個所	A-7
7 リフト支持個所	A-9
8 フルタイム 4WD 車のサービス上の注意点	A-10
8-1 スピード メーター テスト	A-10
8-2 ブレーキ テスト	A-10
8-3 けん引（移動）時の注意事項	A-11
9 ダイアグノーシス チェック コネクターに ついて	A-12
9-1 チェック コネクター端子配列	A-12
9-2 チェック コネクター短絡方法	A-12
9-3 SST による短絡方法	A-12
9-4 DS-21との接続方法	A-13
9-5 DS-21との通信方法	A-13
10 システム点検上の注意	A-14
10-1 コネクターの取扱い	A-14
10-2 ワイヤー ハーネス、コネクタ一点検要 領	A-14
10-3 コンピューター ユニット回路点検	A-15
10-4 システム取扱上の注意	A-16

B. 点検整備

1 定期点検整備方式	B-1
2 メーカー推奨項目	B-9

C. エンジン

1 エンジン調整	C-1
1-1 準備品	C-1
1-2 冷却水量および水漏れ点検	C-1
1-3 冷却水交換要領	C-3

1-4 エンジン オイル量点検	C-3
1-5 スパーク プラグの点検	C-3
1-6 オルタネーター ベルト張力(たわみ量) の点検、調整	C-4
1-7 バルブ クリアランス点検	C-5
1-8 圧縮圧力の点検	C-6
1-9 点火時期点検	C-6
1-10 アイドル回転数点検	C-8
1-11 CO・HC 濃度点検	C-9
1-12 エアコン アイドル アップ点検	C-9
1-13 エアー クリーナー エレメント交換	C-10
2 動力装置	C-11
2-1 シリンダー ヘッド ガスケット取り外 し、取り付け	C-11
3 カム バルブ機構	C-16
3-1 タイミング チェーン取り外し、取り付 け	C-16
3-2 カムシャフト取り外し、取り付け	C-21
3-3 バルブ ステム オイル シール取り外し、 取り付け	C-28
4 潤滑装置	C-32
4-1 オイル ポンプ取り外し、取り付け手順	C-32
4-2 クランクシャフト フロント オイル シ ール取り外し、取り付け	C-35
4-3 オイル パン取り外し、取り付け	C-37
4-4 オイル プレッシャー テスト	C-40
5 冷却装置	C-41
5-1 サーモスタット取り外し、取り付け	C-41
5-2 ウォーター ポンプ取り外し、取り付け	C-43
5-3 ラジエーター取り外し、取り付け	C-45
6 吸排気装置	C-47
6-1 スロットル ボデー取り外し、取り付け	C-47
6-2 インテーク マニホールド ガスケット 取り外し、取り付け	C-49
6-3 エキゾースト マニホールド ガスケッ ト取り外し、取り付け	C-51
6-4 エキゾースト パイプ取り外し、取り付 け	C-54
7 エンジン Ay	C-55
7-1 エンジン Ay 取り外し、取り付け	C-55
8 燃料供給装置	C-61
8-1 燃圧除去作業	C-61

目 次

8-2 フューエル サクション チューブ 取り外し、取り付け	C-61	2-2 マニュアル トランスマッision取り外し、取り付け	D-12
8-3 フューエル タンク取り外し、取り付け	C-63	2-3 エクステンション ハウジング オイルシール取り外し、取り付け	D-15
8-4 フューエル ポンプ取り外し、取り付け	C-66	2-4 スピードメーター ドリブン ギヤ取り外し、取り付け	D-17
8-5 インジェクター取り外し、取り付け	C-67	2-5 バック アップ ランプ スイッチ Ay 取り外し、取り付け	D-19
9 エンジン コントロール システム	C-69	2-6 シフト ケーブル Ay、セレクト ケーブル Ay 取り外し、取り付け	D-20
9-1 システム概要	C-69	2-7 トランスマッision フロア シフト Ay 取り外し、取り付け	D-22
9-2 エンジン コントロール システム点検	C-72	3 オートマチック トランスマッision	D-24
9-3 故障診断	C-73	3-1 基本点検、調整	D-24
9-4 単体点検	C-136	3-2 機能点検	D-27
10 エミッショソコントロール	C-144	3-3 オートマチック トランスマッision取り外し、取り付け	D-32
10-1 排出ガス浄化装置一覧表	C-144	3-4 エクステンション ハウジング オイルシール取り外し、取り付け	D-37
10-2 排出ガス浄化システム図&位置図	C-145	3-5 スピードメーター ドリブン ギヤ取り外し、取り付け(2WD 車)	D-39
10-3 準備品	C-146	3-6 スピードメーター ドリブン ギヤ取り外し、取り付け(4WD 車)	D-40
10-4 空燃比制御装置	C-146	3-7 オイル クーラー ホース取り外し、取り付け	D-41
10-5 点火時期制御装置	C-146	3-8 オイル フィラー チューブ取り外し、取り付け	D-43
10-6 減速時制御装置	C-147	3-9 オイル パン、オイル ストレーナー取り外し	D-44
10-7 燃料蒸発ガス排出抑止装置	C-148	3-10 バルブ ボデー Ay 取り外し、取り付け	D-46
11 点火装置	C-149	3-11 タービン回転センサー、アウトプット回転センサー取り外し、取り付け	D-50
11-1 システム図	C-149	3-12 ニュートラル スタート スイッチ取り外し、取り付け	D-51
11-2 イグニッション コイル取り外し、取り付け	C-150	3-13 コントロール ケーブル Ay、コラム シフト Ay 取り外し、取り付け	D-53
11-3 点火プラグ点検	C-150	3-14 キー インタロック付きシフト ロック機構点検、調整	D-57
11-4 エンジン回転センサ一点検	C-150	3-15 シフト ロック リリース ケーブル Ay 取り外し、取り付け	D-58
12 始動装置	C-151	3-16 電子制御系統	D-61
12-1 システム図	C-151	4 トランスマッision	D-105
12-2 スタータ取り外し、取り付け	C-151	4-1 基本点検	D-105
13 充電装置	C-153		
13-1 システム図	C-153		
13-2 車上点検	C-153		
13-3 オルタネーター取り外し、取り付け	C-154		
D. 駆動			
1 クラッチ	D-1		
1-1 クラッチ ペダル調整	D-1		
1-2 クラッチ スタート スイッチ取り外し、取り付け	D-2		
1-3 クラッチ取り外し、取り付け	D-3		
1-4 クラッチ ケーブル取り外し、取り付け	D-5		
1-5 クラッチ取り外し、取り付け	D-7		
2 マニュアル トランスマッision	D-11		
2-1 基本点検	D-11		

目 次

4-2 トランスファー取り外し、取り付け	D-106	2 サスペンション	E-3
4-3 トランスファー オイル シール取り外し、取り付け	D-110	2-1 ホイール アライメント	E-3
5 フロント アクスル	D-112	2-2 フロント ショック アブソーバーW/コイルスプリング取り外し、取り付け	E-8
5-1 フロント アクスル ハブ&ベアリング取り外し、取り付け	D-112	2-3 スタビライザー バー取り外し、取り付け	E-10
5-2 フロント ドライブ シャフト取り外し、取り付け	D-119	2-4 サスペンション ロナー アーム取り外し、取り付け	E-12
5-3 フロント ドライブ シャフト分解、組み付け	D-123	2-5 リヤ ショック アブソーバー取り外し、取り付け	E-14
6 プロペラ シャフト	D-127	2-6 リヤ コイル スプリング取り外し、取り付け	E-16
6-1 フロント プロペラ シャフト取り外し、取り付け	D-127	2-7 リヤ サスペンション アーム・ラテラルコントロール ロッド取り外し、取り付け	E-18
6-2 プロペラ シャフト取り外し、取り付け	D-130	3 ステアリング	E-21
7 フロント デファレンシャル	D-132	3-1 ステアリング コラム Ay 取り外し、取り付け	E-21
7-1 基本点検	D-132	3-2 油圧式パワー ステアリング フルードレベル点検、フルード交換要領、油圧点検、アイドル回転制御装置点検	E-25
7-2 フロント デファレンシャル取り外し、取り付け	D-133	3-3 ステアリング ギヤ Ay 取り外し、取り付け	E-30
7-3 フロント デファレンシャル コンパニオン フランジ オイル シール取り外し、取り付け	D-135	3-4 油圧式パワー ステアリング ギヤAy 分解、組み付け	E-35
7-4 フロント デファレンシャル サイド オイル シール取り外し、取り付け	D-138	3-5 ベーン ポンプ Ay 取り外し、取り付け	E-52
7-5 フロント デファレンシャル分解、組み付け	D-141	4 ブレーキ	E-56
8 リヤ デファレンシャル	D-157	4-1 ブレーキ点検、調整	E-56
8-1 基本点検	D-157	4-2 ブレーキ ペダル取り外し、取り付け	E-59
8-2 リヤ デファレンシャル取り外し、取り付け	D-158	4-3 ブレーキ マスター シリンダーAy 取り外し、取り付け	E-60
8-3 リヤ デファレンシャル コンパニオン フランジ オイル シール取り外し、取り付け	D-160	4-4 ブレーキ マスター シリンダー分解、組み付け(標準ブレーキ車)	E-62
8-4 リヤ デファレンシャル分解、組み付け	D-163	4-5 ブレーキ マスター シリンダー分解、組み付け(ABS 装着車)	E-64
9 リヤ アクスル	D-179	4-6 ブレーキ ブースター作動点検	E-66
9-1 リヤ アクスル ハウジング取り外し、取り付け	D-179	4-7 ブレーキ ブースター取り外し、取り付け	E-68
9-2 リヤ アクスル シャフト取り外し、取り付け	D-180	4-8 Pバルブ作動点検	E-70
E. シャシ		4-9 Pバルブ取り外し、取り付け	E-72
1 エンジン マウンティング	E-1	4-10 フロント ディスク ブレーキ パッド取り外し、取り付け	E-73
1-1 エンジン マウンティング取り外し、取り付け	E-1		

目 次

4-11 フロント ディスク ブレーキ キャリパーAy・ブレーキ ディスク取り外し、取り付け	E-75	1-10 故障診断	F-32
4-12 フロント ディスク ブレーキ キャリパーAy 分解、組み付け	E-77	1-11 エアバッグ展開、廃棄	F-82
4-13 リヤ ドラム ブレーキ	E-79	1-12 プリテンショナー機構付きシートベルトの展開、廃棄	F-91
4-14 パーキング ブレーキ取り外し、取り付け(レバー式)	E-82	1-13 サイド エアバッグ展開、廃棄	F-95
4-15 パーキング ブレーキ取り外し、取り付け(足踏式)	E-83	G. ボデー	
5 アンチ ロック ブレーキ システム(ABS)	E-85	1 建て付け調整	G-1
5-1 ABS アクチュエーター(スキッド コントロール コンピューター)取り外し、取り付け	E-85	1-1 フード	G-1
5-2 フロント スピード センサー取り外し、取り付け	E-86	1-2 フロント&リヤ ドア	G-3
5-3 リヤ スピード センサー取り外し、取り付け	E-87	1-3 バック ドア	G-7
5-4 G センサー取り外し、取り付け	E-88	2 フロント ドア	G-9
5-5 システム概要	E-89	2-1 トリム関係取り外し、取り付け	G-9
5-6 点検	E-91	2-2 ガラス関係取り外し、取り付け	G-11
5-7 故障診断	E-93	2-3 ロック関係取り外し、取り付け	G-13
5-8 ABS アクチュエーター機能点検	E-119	3 リヤ ドア	G-14
5-9 単体点検	E-120	3-1 トリム関係取り外し、取り付け	G-14
F. SRS エア バッグ		3-2 ガラス関係取り外し、取り付け	G-17
1 SRS エアバッグ&プリテンショナー機構付きシートベルト	F-1	3-3 ロック関係取り外し、取り付け	G-20
1-1 ステアリング ホイール(エアバッグ付)取り外し、取り付け	F-1	4 バック ドア	G-24
1-2 ステアリング ロール コネクター取り外し、取り付け	F-5	4-1 トリム関係、ロック関係取り外し、取り付け	G-24
1-3 助手席 SRS エアバッグ ユニット取り外し、取り付け	F-9	4-2 バック ドア ハンドルAy 取り外し、取り付け	G-26
1-4 プリテンショナー機構付きシートベルトの取り外し、取り付け	F-11	4-3 バック ドア ガーニッシュ取り外し、取り付け	G-27
1-5 サイド エアバッグ モジュール取り外し、取り付け	F-13	5 ガラス	G-28
1-6 センサー ユニット取り外し、取り付け	F-15	5-1 ウィンドシールド ガラス	G-28
1-7 サイド エアバッグ サテライト センサーの取り外し、取り付け	F-17	6 ラジエーター グリル	G-33
1-8 ワイヤーハーネス・コネクター修理、交換	F-19	6-1 ラジエーター グリル取り外し、取り付け	G-33
1-9 システム概要	F-22	7 バンパー	G-34
		7-1 フロント バンパー取り外し、取り付け	G-34
		7-2 リヤ バンパー取り外し、取り付け	G-35
		8 フェンダー&フェンダー ライナー	G-36
		8-1 フェンダー&フェンダー ライナー取り外し、取り付け	G-36
		9 モールディング類	G-38
		9-1 フロント フェンダー ホイール オープニング モールディング エンド カバー &センター ピラー アウト ガーニッシュ ロアー モールディング取り外し、取り付け	G-38

目 次

9-2 フロント ドア アウトサイド ロアー モールディング RH 取り外し、取り付け	G-39	14-4 キー フリー チューナー(ドア&イグニッショ ン ロック コントロール チューナー)取り外し、取り付け	G-66
9-3 フロント ドア アウトサイド ロアー モールディング LH 取り外し、取り付け	G-40	14-5 ボデー統合コントローラー取り外し、取 り付け	G-66
9-4 リヤ ドア アウトサイド ロアー モー ルディング取り外し、取り付け	G-41	14-6 運転席車室外アンテナ(ドア ロック コ ントロール アンテナ Ay)取り外し、取 り付け	G-67
9-5 クォーター ホイール オープニング モ ールディング取り外し、取り付け	G-42	14-7 助手席車室外アンテナ(ドア ロック コ ントロール アンテナ Ay)取り外し、取 り付け	G-69
10 フード ロック コントロール ケーブル	G-43	14-8 運転席室内アンテナ(イグニッション ロック コントロール アンテナ Ay)取 り外し、取り付け	G-70
10-1 取り外し前作業	G-43	14-9 助手席車室内アンテナ取り外し、取 り付け	G-72
10-2 取り外し、取り付け手順	G-43	14-10 システム概要	G-73
10-3 取り付け後作業	G-43	14-11 故障診断	G-78
11 フューエル リッド オープナー	G-44	14-12 単体点検ステアリング コラム ア ッパー W/スイッチ ブラケット	
11-1 取り外し前作業	G-44	Ay	G-95
11-2 取り外し、取り付け手順	G-44	15 パワーウィンド	G-97
11-3 取り付け後作業	G-44	15-1 機能点検	G-97
12 衝撃感知安全システム	G-45	15-2 システム概要	G-97
12-1 ボデー統合コントローラー取り外し、取 り付け	G-45	15-3 単体点検	G-100
12-2 システム概要	G-46	16 アウター リヤ ビュー ミラー	G-104
12-3 作動確認	G-48	16-1 アウター リヤ ビュー ミラー取り外し、 取り付け	G-104
12-4 単体点検	G-49	16-2 電動格納式アウター リヤ ビュー ミラ ー	G-105
12-5 トラブル シューティング	G-50	17 イージー クローザー	G-108
13 キーレス エントリー システム	G-52	17-1 スライド ドア クローザー リレー(ボ ーク側)取り外し、取り付け	G-108
13-1 ボデー統合コントローラー取り外し、取 り付け	G-52	17-2 スライド ドア クローザー リレー(ド ア側)取り外し、取り付け	G-108
13-2 レシーバー取り外し、取り付け	G-52	17-3 リヤ ドア コントロール リモート コ ントロール Ay 取り外し、取り付け	G-108
13-3 システム概要	G-53	17-4 リヤ ドア クローザー Ay 取り外し、取 り付け	G-108
13-4 トランスマッターの電池交換	G-55	17-5 リヤ ドア ロック Ay 取り外し、取 り付け	G-108
13-5 識別コードの登録	G-56	17-6 システム概要	G-109
13-6 アンサー バック変更方法(カスタマイ ズ機能)	G-57	17-7 トラブル シューティング	G-111
13-7 トラブルシューティング	G-58		
14 キーフリーシステム	G-64		
14-1 基本作動点検	G-64		
14-2 ステアリング コラム アッパー W/ブ ラケット Ay 取り外し、取り付け	G-65		
14-3 キー フリーECU(ドア&イグニッショ ン ロック コントロール コンピュータ ー)取り外し、取り付け	G-65		

目 次

17-8 単体点検 -----	G-112
18 チルト ルーフ -----	G-113
18-1 サン ルーフ ハウジング Ay 取り外し、 取り付け -----	G-113
19 電動サン ルーフ -----	G-116
19-1 スライディング ルーフ ドライブ ケー ブル Ay 取り外し、取り付け -----	G-116
19-2 マスター スイッチ取り外し、取り付け -----	G-119
19-3 ルーフ エア デフレクター-----	G-120
19-4 システム概要-----	G-121
19-5 単体点検 -----	G-122
20 インストルメント パネル -----	G-124
20-1 インストルメント パネル取り外し、取 り付け -----	G-124
21 シート -----	G-133
21-1 フロント シート取り外し、取り付け--	G-133
21-2 リヤ NO.1 シート取り外し、取り付け--	G-135
21-3 リヤ NO.2 シート取り外し、取り付け--	G-136
22 シート ベルト -----	G-137
22-1 フロント シート アウター ベルト取 り外し、取り付け -----	G-137
22-2 リヤ NO.1 シート アウター ベルト取 り外し、取り付け -----	G-139
22-3 リヤ NO.2 シート アウター ベルト取 り外し、取り付け -----	G-141
23 ルーフ ヘッドライニング -----	G-143
23-1 ルーフ ヘッドライニング取り外し、取 り付け -----	G-143
H. ボディ エレクトリカル	
1 ランプ類 -----	H-1
1-1 ヘッド ランプ -----	H-1
I. 卷末資料	
1 整備基準値 -----	I-1
1-1 エンジン -----	I-1
1-2 駆動 -----	I-2
1-3 シャシ -----	I-4