

Notes concernant la Conduite et l'Entretien
de la Voiture

SILVER DAWN

AVEC
BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE

(A consulter conjointement avec l'édition anglaise du Livre d'Instructions No. V., à laquelle renvoient les astérisques placés après les numéros de pages ou de figures).

Sujet à modifications sans préavis

1953

Publié par
ROLLS-ROYCE LIMITED
DUNSTON, CREWE
ET 14 ET 15 CONDUIT STREET, LONDRES

**Notes concernant la Conduite et l'Entretien
de la Voiture**

SILVER DAWN

**AVEC
BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE**

(A consulter conjointement avec l'édition anglaise du Livre d'Instructions N° V, à laquelle renvoient les astérisques placés après les numéros de pages ou de figures).

Sujet à modifications sans préavis

1953

Publié par
ROLLS-ROYCE LIMITED
DERBY, CREWE
ET 14 ET 15, CONDUIT STREET, LONDRES

LE
SECRET D'UNE BONNE
MARCHE

Tout châssis Rolls-Royce, avant d'être vendu, est essayé avec soin et mis au point par des spécialistes. Afin d'en obtenir le meilleur rendement, il faut éviter d'apporter dans son réglage toute modification dont la nécessité ne serait pas absolue.

Nous conseillons aux propriétaires de recommander à leurs chauffeurs —

De graisser soigneusement, et suivant les instructions contenues dans cette brochure, toutes les pièces à lubrifier, sans en excepter aucune.

D'inspecter, à intervalles réguliers, toutes les parties de la voiture; mais de ne modifier aucun mécanisme de réglage, à moins d'absolue nécessité.

LE SYSTÈME ROLLS-ROYCE D'INSPECTION PÉRIODIQUE

L'intérêt que nous portons à nos voitures Rolls-Royce ne se termine pas au moment où le client prend possession de sa voiture. Nous avons l'ambition que tout acheteur d'une voiture Bentley soit toujours content de son achat.

L'Agent Spécial qui a vendu la voiture entretient, dans ce but, un corps de mécaniciens spécialistes en voitures Bentley.

Sur notre, le personnel de la Maison Rolls-Royce Ltd. comprend des experts dont la seule tâche est de rester en contact avec ses Agents Spéciaux. Ces experts sont toujours à la disposition des acheteurs pour leur donner des conseils.

Si vous vous trouvez en panne et avez besoin d'aide, nous vous prions de bien vouloir nous adresser immédiatement à un de nos Agents Spéciaux qui se fera un plaisir de se mettre à votre service. Si c'est nécessaire il sera appelé à l'un de nos experts. Nous espérons vivement que ce service fonctionnera dans l'intérêt de tous les propriétaires de nos voitures qui éviteront ainsi les inconvenients d'un long voyage à la recherche d'une de nos Stations de Service.

Si vous préférez vous adresser directement à nous, notre Station de Service principale, Hythe Road, Willesden, Londres N.W.10, ainsi que celle de notre usine de Crewe, sont à votre disposition. (Voir plan à la fin de cette brochure.)

SPÉCIFICATION RÉSUMÉE DU CHÂSSIS

Moteur

Six cylindres, alésage 92 mm. (3 1/2"). Course 114 mm. (4 1/2"). Cylindrée totale 4 560 c.c.

Cylindre monobloc, culasse amovible, soupapes d'admission en tête, soupapes d'échappement latérales.

Pistons en alliage d'aluminium.

Graissage du moteur

Alimentation à pression pour toutes les portées du vélodrome et roulements des bielles.

Clapet de décharge alimentant, à basse pression, l'axe des culbuteurs, les culbuteurs des soupapes d'admission, les paumiers et les taquets.

Capacité du carter 9 litres (2 gallons).

Carburateur

Zenith.

Orifice d'entrée d'air silencieux et régulateur d'air

Système d'alimentation d'essence

Réservoir à essence de 56 litres (12 gallons) monté à l'arrière du châssis. Alimentation par pompes électriques. Indicateur de niveau d'essence et lampe-avertisseur sur le tableau de bord. La lampe avertisseuse indique le niveau bas de l'essence.

Système de refroidissement

Par pompe centrifuge de circulation et ventilateur. Contrôlé par un thermostat. Thermomètre pour liquide de refroidissement sur le tableau de bord.

Équipement électrique

Système 12 volts avec réglage automatique du débit de la dynamo. Démarrage avec démultiplication et pignons assurant un démarrage sans secousses. Batterie d'environ 55 ampères-heures.

Boîte des vitesses

Quatre vitesses et marche arrière. Complètement automatique. Levier de sélection des vitesses sous le volant et contact sous la pédale de l'accélérateur pour passer à une vitesse inférieure.

Rapports de multiplication

Axe arrière	1re	2me	3me	4me.	Marche AR
Rapport	Vitesse	Vitesse	Vitesse	Piste directe	
3,73 : 1	74,73 : 1	39,86 : 1	5,4 : 1	37,3 : 1	16,04 : 1

Axe arrière

Type semi-flottant. Engrenages hypoides avec différentiel. Réaction de couple et de freinage absorbée par les ressorts de suspension.

Suspension arrière

Ressorts semi-elliptiques combinés avec des amortisseurs hydrauliques téléreglables.

Suspension avant

Indépendante, ressorts à boulons ouverts, combinés avec des amortisseurs hydrauliques.

Direction

Type à cames et rouleaux.

Freins

Commande hydraulique sur les roues avant, commande mécanique sur les roues arrière augmentée par servomécanisme.

Frein à main sur les roues arrière.

Graissage du châssis

Système central alimenté par une pompe commandée au pied et un réservoir sur le tableau.

Roues

Roues amovibles en acier munies de pneus Dunlop Fort Type "U" 6,50" x 16".

Dimensions

Longueur de la voiture hors tout	5,153 m
Largeur de la voiture	1,774 m
Empattement	3,045 m.
Voie: avant	1,435 m.
arrière	1,485 m.
Coupe du virage	12,547 m.
Poids approximatif	1914 kg.
Hauteur hors tout	1,670 m.

Numéro du châssis et du moteur

On trouvera le numéro du châssis sur une petite plaque fixée au tableau, sous le capot. Il est aussi gravé sur le longeron gauche, sous le capot devant le tableau de bord.

Le numéro du moteur est gravé sur la patte de levage du carter ou sur un bagueau du carter, au dessus de la patte de levage avant gauche.




FIG. 1. VUE GÉNÉRALE DES COMMANDES.

1. Pédale de l'accélérateur.
2. Pédale du frein.
3. Frein à main.
4. Levier de sélection des vitesses.
5. Pédalage des accélérateurs.
6. Bouton de l'overdrive.
7. Commutateur universel.
8. Démarrage (Pousser et lâcher pour chaque relâche).
9. Indicateur de direction (Brommable).
10. Eclairage (Tourner de gauche à droite. Première position : norme ; seconde position : réflecteur).
11. Éclairage du tableau de bord (Tirer et pousser).
12. Allumage (Pousser, l'allumeur sera alors déclenché pour la dernière position).
13. Moteur.
14. Tache de essence huile.
15. Indicateur de niveau d'huile (Pousser sur le bouton et consulter la page sur l'indication de niveau d'huile).
16. Lampe-éclairante de niveau d'essence (Lampe rouge réglable 9 à 10 lumens).
17. Lampe "Lecteur de carte" (Pousser pour allumer et éteindre).
18. Lampe-gris de l'allumage.
19. Thermomètre.
20. Ammeter.
21. Phare anti-brouillard.
22. Soufflante-diffuseur (Tourner de gauche à droite. Première position : rapide; seconde position : lent).
23. Rétroviseur de châssis (Tourner de gauche à droite. Première position : Maximum, seconde position : normal).
24. Commutateur au pied "Code de la route".

CHAPITRE I

Mise en marche du moteur et conduite de la voiture

Mise en marche du moteur. — Empêchez la manivelle de mise en marche d'atteindre l'angle mort du moteur automatique. — **Mise en marche par compression.** — Alimentation d'essence — Indicateur de niveau d'essence — S'assurer du roulis — Amortisseurs utilisables — Pour charger la batterie. — Commutateur de l'éclairage et commutateur Accessoires — Thermostat du radiateur et thermomètre Nitrate de cuivre de refroidissement dans le radiateur. — Gel — Empêcher des chutes.

Mise en marche du moteur

Mettre l'allumage en tournant le commutateur principal et celui de l'allumage sur "**ON**". Le commutateur principal commande tout le système électrique sauf le projecteur, la lampe bâtonnière et les plafonniers qui restent toujours disponibles pour la commodité des passagers montant dans la voiture de nuit.

La mise à l'allumage place aussi en circuit les pompes à essence électroniques, que l'on peut entendre fonctionner à ce moment.

Une petite lampe signal rouge, montée sur le tableau de bord, s'allume à la mise à l'allumage. Elle s'éteint dès que le régime du moteur est suffisant pour assurer la fermeture des contacts du contacteur déjoncteur.

S'assurer que le levier des vitesses sur la direction est au point mort, position "**N**", sur le commutateur du démarreur ne fonctionne que si le levier est dans cette position.

Pour mettre le moteur en marche quand il ne gèle pas, appuyez légèrement sur la pédale de l'accélérateur puis la laissez rentrer. Ce mouvement permet à la buse de l'étrangleur de recouvrir sa position selon la température du moteur.

Pousser à fond sur le bouton du démarreur. Pour sortir sur moteur froid, mettre l'allumage et attendre un instant avant de faire fonctionner le démarreur pour donner le temps aux pompes de remplir les canules du radiateur.

Emploi de la manivelle de mise en marche

Il est essentiel que le levier des vitesses soit au point mort avant de mettre le moteur en marche avec la manivelle.

Changement de vitesse automatique

Toutes les vitesses sont automatiques. Il ya un levier sur la direction qui permet de choisir une gamme de vitesse plus appropriée aux conditions de marche de la voiture. Ce levier permet au conducteur de conduire avec bon sens, habileté et plus de souplesse.

Il y a trois gammes de vitesses en marche avant, un point mort et une marche arrière. Le secteur sous le volant est marqué comme suit:

N. 4. 3. 2. R.

Les rapports de multiplication dans chacune des positions sont les suivants:

"4"—Prise directe, 3me., 2me et 1re.

"3"—3me., 2me et 1re.

"2"—2me., 1re.

Dans des conditions normales de marche, le levier se place dans la position marquée "4". Les quatre vitesses fonctionnent automatiquement. Le système automatique choisit le rapport de multiplication approprié selon le degré d'ouverture de l'étrangleur et la vitesse de la voiture.

Le secteur du levier des vitesses comprend une grille entre la position "2" et "3". On pressera un bouton sur le levier pour le mettre au point mort ou l'en sortir ou pour engager la marche arrière. Ce dispositif empêche le conducteur d'engager une vitesse par mégarde.

Pour faciliter la conduite de la voiture dans une conduite accidentée, on placera le levier des vitesses dans la position "3". Les passages entre les positions "3" et "4" peuvent se faire, n'importe quand, en manoeuvrant simplement le levier. On peut diminuer la pression sur la pédale de l'accélérateur pour faciliter le changement de vitesse, mais ce n'est pas nécessaire.




Fig. 2—LEVIER DES VITESSES.
1. Levier. 2. Bouton pour sortir de MA.

ROUE LIBRE

Nous recommandons instamment aux conducteurs de ne jamais descendre une côte en roue libre avec l'allumage coupé. Ils risquent de provoquer d'importants dommages à la boîte de vitesse automatique.

Des dégâts graves peuvent être produits avec le levier des vitesses dans n'importe quelle des cinq positions y compris le point mort "N".

De même si, lors d'un accident quelconque, la voiture doit être remorquée. Les conducteurs sont priés de suivre scrupuleusement les instructions suivantes avant de mouvoir la voiture pour éviter d'endommager la boîte de vitesse.

- 1.—Ne jamais remorquer la voiture si la boîte de vitesse fonctionne mal ou est endommagée. Si tel est le cas, transporter la voiture.
- 2.—Si la boîte de vitesse est intacte, enlever le tapis pour découvrir la trappe d'inspektion dans le plancher avant (Voir 3, fig. 22,* page 61.)* Dévisser les six vis et enlever le couvercle.
- 3.—Libérer le contre-écrou et dévisser de $\frac{1}{2}$ toute la vis de réglage de la bande arrière. (Voir 5, fig. 22.)*
- 4.—Bloquer à nouveau le contre-écrou, reviser le couvercle et replacer le tapis.
- 5.—Laissez le levier des vitesses au point mort "N". Remorquer la voiture à une vitesse d'environ 30 Km. à l'heure. Remorquer la voiture le moins possible.

Important

En remorque ne jamais dépasser une vitesse de 40 Km. à l'heure.

ROLLS-ROYCE LTD.,
LONDRES.

Si le conducteur désire une accélération rapide de la voiture, il peut passer à une vitesse inférieure, à plein gaz, en pesant à fond sur la pédale de l'accélérateur ce qui actionne un contact spécial, sous la pédale.

Il est bon de noter que, quoique le levier des vitesses soit sur "3", le rapport de multiplication change automatiquement si le régime du moteur est excessif. Le système automatique dépassera cette position et la boîte des vitesses changera automatiquement la vitesse en quatrième.

En descendant une route escarpée, on placera le levier des vitesses sur "2".

Si la voiture doit stationner un certain temps, par exemple dans un embouteillage de rue, il faut attacher le levier des vitesses au point mort; pendant les arrêts aux feux de circulation, laisser le levier où il se trouve.

On peut engager la marche arrière pendant que la voiture avance à n'importe quelle vitesse inférieure à 16 Km. à l'heure. C'est un avantage si, par exemple, la voiture s'est enfoncée dans la neige. En engageant rapidement la marche arrière et la deuxième vitesse, on pourra sortir de l'embûche en faisant avancer et reculer la voiture.

Quand la voiture stationne, on placera la levier des vitesses sur "R", ce qui le verrouille.

L'illustration de la direction montre une grille entre les positions "3" et "2". Cette conception du secteur des vitesses permet de passer de la 4me. à la 3me. vitesse, et vice versa, sans risque de passer dans la position "2". Les passages entre la position "3" et la marche arrière sont facilités pour les manœuvres.

Il est bon de noter que quand on part à froid, le moteur tourne à un régime "ralenti-accelérat" qui augmente la pression de l'huile dans la boîte des vitesses. Si la voiture est garée dans un espace restreint et qu'il est nécessaire de mettre en marche arrière du point mort en passant par les positions de marche avant, il faut prendre garde de ne pas desserrer les freins avant que le levier des vitesses soit sur "R".

Départ par remorquage

Si la voiture doit être remorquée pour le mettre en marche, placer le levier des vitesses sur "2". Quand la voiture a atteint une vitesse de 20 Km. à l'heure, le moteur commence à tourner et part. Placer le levier des vitesses au point mort sans trop peser sur l'accélérateur pour éviter une embardée et risquer de dépasser la remorque.

Alimentation d'essence

L'essence est aspirée du réservoir principal aux carburateurs par une pompe électrique installée sur le châssis (voir fig. 11).* La capacité totale du réservoir est d'environ 62 litres. (18 gallons).

Indicateur de niveau d'essence

L'indicateur électrique, monté sur la tableau de bord, est gradué pour la quantité totale d'essence contenue dans le réservoir principal. Il ne fonctionne pas quand l'allumage est coupé.

Graissage du châssis

Quand on met le moteur en marche pour la première fois de la journée, il est bon de prendre l'habitude de presser avec le pied sur le levier à pédale de la pompe de graissage du châssis. On graisse le châssis selon le nombre de kilomètres parcourus. Donner deux ou trois coups de pédale au départ et ensuite un coup tous les 300 Kilomètres (200 miles). Cela suffit pour lubrifier tout le système.

Amortisseurs télescopiques

Dans le but d'assurer le confort des passagers à toutes les vitesses de course, les essieux arrière sont munis d'amortisseurs télescopiques.

Le réglage de ces amortisseurs se fait au moyen d'une manette marquée "Ride Control", montée sur le volant.

Pour circuler en ville ou sur une route, avec des charges modérées, on constatera que les suspensions, telles qu'elles ont été faites par la pompe, assurent une suspension adéquate quand la manette est placée sur "Normal".

Avec une voiture lourdement chargée, le confort des passagers est notablement arrimé en poussant progressivement la manette sur "Hard" (Dur).

Pour charger la batterie

La batterie se charge automatiquement. Un régulateur automatique de charge, conjointement avec une dynamo shunt, règle le régime de charge suivant l'état de la batterie.

Quand la batterie est faiblement chargée, l'ampermètre, monté sur le tableau de bord, indique un saut plus élevé dans la direction "Charge" que lorsque la batterie est bien chargée. Il y a lieu, toutefois, en faisant des comparaisons, de tenir compte d'autres facteurs qui affectent les indications de l'ampermètre, surtout le régime du moteur et le nombre d'appareils électriques en service à ce moment.

Quand le commutateur principal et celui de l'allumage sont placés sur "ON", et que le moteur tourne à un régime supérieur à son régime minimum, la batterie est en charge. On peut s'en assurer en consultant l'ampermètre.

Pour plus de détails concernant le réseau électrique, consulter le chapitre X.*

Boîte des commutateurs

Quand le commutateur principal et celui de l'allumage sont placés sur "ON", non seulement ils assurent le fonctionnement de l'allumage, et la charge de la batterie, mais aussi celui des pompes à essence électriques et de l'indicateur de niveau d'essence.

Le commutateur de l'allumage allume également la petite lampe-signal rouge, sur le tableau de bord. Elle s'allume automatiquement dès que le régime du moteur est suffisant pour exciter la dynamo au voltage de la batterie.

Le commutateur principal commande les phares, les lanternes latérales et les feux arrière. Il permet les combinaisons suivantes:

S et T. Lanternes latérales et feux arrière en circuit.

H, S et T. Phares, lanternes latérales et feux arrière en circuit.

PL. Lanternes de pare, c'est à-dire, lanternes latérales et feux arrière en circuit, accessoires hors circuit.

En plus, un commutateur au pied permet de changer les faisceaux lumineux des phares, précaution antiéblouissement et courroie couvre les autres usages de la route.

Accessoires

Des commutateurs spéciaux, sur le tableau de bord, commandent les essuie-glace, les débrouss et les feux clignotants.

L'essuie-glace à deux vitesses. Il est commandé par un commutateur à deux positions. Tourner le commutateur de gauche à droite. Première position: lent, deuxième position: rapide. Tourner à gauche et à fond pour arrêter l'essuie-glace.

Il existe aussi un commutateur à bouton pour vérifier le niveau de l'huile du moteur sur l'indicateur de niveau de l'essence. (Voir fig. 1.)

Tous ces accessoires sont commandés par le commutateur principal. On ne saurait trop recommander de s'en servir régulièrement afin de ne pas laisser la voiture avec l'un des accessoires en circuit.

Thermostat du radiateur et thermomètre

Le tuyau supérieur du radiateur comprend un thermostat qui restreint automatiquement le flot d'arrivée du liquide dans le radiateur jusqu'à ce que sa température ait atteint environ 78°C.

Le thermomètre du tableau de bord indique si le thermostat fonctionne bien et s'il n'y a pas manque de liquide dans le système de refroidissement.

Niveau du liquide de refroidissement dans le radiateur

Inspecter, de temps à autre, le niveau du liquide, dans le radiateur, en dévissant le bouchon de remplissage sous le capot, à gauche. Ne pas enlever ce bouchon si le moteur tourne.

Maintenir le niveau du liquide à 3 cm. environ au-dessous de la partie inférieure de l'orifice de remplissage. Si le niveau est trop bas, compléter avec du mélange anticongelant recommandé. (Voir page 80.)*

Gel

La boîte est livrée avec un mélange anticongelant dans le radiateur. (Voir page 77.)*

Si ce mélange a été remplacé par de l'eau et qu'il semble probable que la voiture restera exposée à de basses températures, le moteur étant au repos, il est essentiel que toute la canalisation soit vidée, en ouvrant le robinet de vidange du tuyau d'admission de la pompe de circulation et celui sur le groupe-cylindres. (Voir fig. 38.)* Dévisser le bouchon de remplissage du radiateur et vidanger le radiateur de chauffage de la voiture en ouvrant le robinet sur le tuyau de retour.

Avant de mettre le moteur en marche, verser de l'eau chaude sur la pompe de circulation, sans quoi son arbre pourrait être endommagé par la présence à l'intérieur de particules de glace. Il est recommandé de se servir d'eau chaude pour remplir le radiateur.

Emploi des chaînes

Si l'on doit mettre des chaînes, les fixer seulement aux roues arrière.

On peut se procurer une chaîne dite "Rolls-Royce Type Special". Pour être sûr que ces chaînes s'adaptent bien aux roues, nous conseillons de les commander à la maison Rolls-Royce Ltd., ou à l'un de ses agents.

Pour attacher ces chaînes, il est essentiel de commencer par fixer le crochot à l'extérieur de la roue et de toujours attraper le jeu de l'extérieur où se trouvent les agrafes de fixation. La roue devra toujours être pourvue des deux rôles fournis, pour être montés à l'extérieur de la roue.

CHAPITRE II

Graissage et soins périodiques

HUILES ET GRAISSES RECOMMANDÉES

Moteur

La maison Rolls-Royce Ltd. recommande une huile pour moteur, de première qualité, viscosité S.A.E. 20 pour toute l'année dans les climats tempérés. Si, par contre, on doit rouler longtemps à grande vitesse, une huile plus lourde, viscosité S.A.E. 30 est plus économique. Il sera aussi avantageux d'employer une huile, viscosité S.A.E. 30, si la voiture roule dans les pays chauds.

D'autre part, si la voiture roule dans des contrées où la température se maintient généralement au-dessous de zéro, une huile plus légère, viscosité S.A.E. 10 est préférable pour faciliter les départs et le graissage.

Nous recommandons l'une des huiles suivantes:

	"A"	"B"
B.P. ...	S.A.E. 20	S.A.E. 30
Wakefield ...	Energol 20	Energol 30
Shell ...	Castrolite	X.L.
Vacuum Mobiloid	X.100-20	X.100-30
	Arctie	A.

D'autres huiles de même qualité sont vendues par—Sternol Ltd., Alexander Beckmann & Cie. Ltd., Anglo-American Oil Co. Ltd., Gulf Oil (Grande-Bretagne) Ltd. et Dalton & Cie. Ltd.

Dans les instructions qui suivent, nous indiquons les huiles par "A" ou "B", comme ci-dessus, c'est-à-dire, viscosité au 30.

Boîte des vitesses

La boîte des vitesses automatiques ne devra être remplie qu'avec du liquide Automatic Transmission, Type "A", d'une qualité fixée d'avance par AQ/ATF.

Employer l'une des huiles suivantes:

Vacuum Oil Co. ...	Mobil Fluid 200	Type AQ/ATF-101
Shell ...	Donax T 6	Type AQ/ATF-103
B.P. ...	Energol Automatic Transmission Fluid	Type AQ/ATF-261
Wakefield's ...	Castrol TQ	Type AQ/ATF-756
General Motors ...	Hydra-Matic Fluid	

Pont arrière

Huile Wakefield Spéciale Castrol Hi-Press S.C. Si l'on n'est pas possible de se procurer cette huile, on employera une huile de première qualité Hypoid, viscosité S.A.E. 30. Ne pas mélangier ces huiles; vidanger et refaire le plein.

Boîte de direction—Pompe de graissage du châssis—Démarreur—Came du conjoncteur-disjoncteur

Viscosité 30, comme indiqué sous "B", ci-dessus.

Amortisseurs hydrauliques

Viscosité 20 comme indiqué sous "A", ci-dessus.

Arbre de transmission—Charnières des portières

Vaseline Mobilgrease No. 2.

Graisser du distributeur

Huile consistante fondant facilement.

Liquide pour freins hydrauliques

Tockheed Brake Fluid Orange.

CAPACITÉS

Moteur	9 litres environ.
Boîte des vitesses	11½	"
Pont arrière	1	"
Pompe de graissage de châssis	1½	"
Système de refroidissement	18	"	"
Réervoir d'essence	82	"	"

GÉNÉRALITÉS

Outre les graissages servis par le système central de graissage du châssis, il y en a d'autres, que, pour diverses raisons, on ne peut alimenter ainsi; et qui doivent, par conséquent, être remplis à la main.

Ces étaillots à graisser sont indiqués dans les notes qui suivent, autant que faire se peut, en fonction des distances parcourues ou suivant l'usage que l'on fait de la voiture.

Il est indispensable d'appuyer les plus grands soins au graissage de ces pièces, dont la durée sera prolongée, et l'on évitera en même temps des gémecements et des bruits insolites dont la cause est souvent fort difficile à déterminer.

Ces notes sont suivies d'autres, traitant des opérations et réglages qu'il faut effectuer périodiquement.

BOÎTE DES VITESSES AUTOMATIQUE**REGLAGE APRÈS 1600 KILOMÈTRES****Important**

Quand la boîte des vitesses est neuve, les bandes de friction se tassent. Ce tassement ne peut être compensé lors de la mise au point aux usines. Il est donc très important de consulter un agent de la maison Bentley après avoir roulé 1600 kilomètres pour effectuer un réglage.

Ce travail est gratuit.

S'il n'est pas possible de faire faire ce travail par l'agent qui vous a vendu la voiture, un agent Rolls-Royce quelconque se fera un plaisir de régler votre boîte des vitesses.

ROLLS-ROYCE LTD.,
LONDRES.

SOINS PÉRIODIQUES

Notes pour soins périodiques suivant l'emploi de la voiture**SOUVENT OU CHAQUE JOUR, EN CAS DE LONGUES RANDONNÉES****1. Huile dans le moteur**

Quand le moteur est arrêté, vérifier le niveau de l'huile, au moyen de la règlette-jauge ou en consultant la jauge électrique. À portée de l'huile, s'il y a lieu. Ne pas faire tourner le moteur si l'indicateur de niveau est au-dessous de "Min". (Voir page 41.)*

2.—Graissage du châssis

Actionner la pédale de la pompe de graissage du châssis suivant l'emploi de la voiture. Comme il est nécessaire d'amener le système de graissage et de purger l'air, le premier coup de pédale n'aucun, peut-être aucun effet. Appuyer trois ou quatre fois sur le pédale, tous les 300 kilomètres. Le graissage sera suffisant.

REMPLIR le réservoir s'il y a lieu, mais pas trop. Laisser deux centimètres et demi entre le niveau de l'huile et la partie inférieure de l'orifice de remplissage.

Le réservoir est monté sur le tableau, sous le capot.

SOINS HEBDOMADAIRES**3. Liquide de refroidissement**

Vérifier le niveau du liquide dans le radiateur et, si nécessaire, ajouter du mélange antirouille jusqu'à ce que le niveau du liquide atteigne la partie inférieure de l'orifice de remplissage.

(Bouteille de remplissage, sur le réservoir, sous le capot.)

4. Pneus

Vérifier la pression des pneus.

La pression correcte est : avant 1.60 Kg./sq. cm. } froid
arrière 2.32 Kg./sq. cm. } froid

5.—Graisseur du distributeur

Donner un tour au graisseur et le remplir de graisse recommandée s'il est vide. (Voir page 16.)

6. Lave-glace

Vérifier le niveau du liquide dans le réservoir et, si nécessaire, refaire le plein. Laisser deux centimètres et demi entre le niveau du liquide et la partie supérieure de l'orifice de remplissage.

(Réservoir sur le tableau, sous le capot.)

SOINS MENSUELS

7.—Batterie

Vérifier le niveau de l'acide dans chaque bac et ajouter de l'eau distillée, s'il y a lieu. Vérifier plus souvent si la voiture roule beaucoup ou par temps chaud.

(Trappe sous le siège du conducteur.)

8.—Freins

Voir description au chapitre VI.

Vérifier l'ajustement des freins en tournant les écrous, de gauche à droite, jusqu'à ce qu'une résistance marquée se laisse sentir. Cette résistance doit être égale pour les quatre freins. Si en tournant un ajusteur le dernier "clic" demande plus de force, il doit être reporté en arrière, au "clic" précédent. (Voir page 57.)*

Ce réglage doit être effectué tous les mois ou tous les 4000 kilomètres.

9.—Boîte des vitesses

Laisser tourner le moteur pendant 3 minutes et, pendant qu'il est encore en marche, vérifier le niveau du liquide de la boîte des vitesses au moyen de la réglette-jauge. (Voir fig. 22.)* Si nécessaire, remplir avec l'un des liquides recommandés (Automatic Transmission Type "A" Fluid) jusqu'à l'enclume de la réglette jaune. (Voir page 15.)

(Enlever le bouchon en tournant dans le sens horaire devant le siège avant du passager.)

10.—Épurateur d'air

Enlever tous les 4000 kilomètres le récipient à huile et l'élément filtre en dévissant le long boulon qui traverse l'épurateur.

Vider le récipient à huile, laver soigneusement l'élément filtre dans de l'essence et le laisser sécher.

Rémonter l'élément et remplir le récipient d'huile "A" jusqu'au niveau indiqué.

Note.—Nettoyer l'épurateur plus souvent si la voiture roule sur des routes poussiéreuses. (Voir page 53.)*

GRAISSEMENTS ET SOINS TOUS LES 8,000 KILOMÈTRES

1.—Filtre d'huile du moteur

Enlever l'élément en ferre et les rondelles. Remplacer ces pièces par des neuves. Remplir le bol d'huile et remonter. Vérifier l'étanchéité du couvercle. (Voir page 38.)

(Le filtre se trouve sur le flanc droit du cartier.)

2.—Pont arrière

Vérifier le niveau de l'huile pendant qu'elle est encore chaude (fig. 26)* et, si nécessaire, remplir jusqu'au niveau du trou. (Voir page 62.)*

Si l'on ne peut se procurer l'huile recommandée, ne pas utiliser une huile de qualité différente. Vidanger et remplir d'huile différente, comme dit à la page 15.

3.—Boîtier de direction

Enlever le bouchon et remplir d'huile recommandée jusqu'à l'enclume. (Voir page 65.)*

4.—Régulateur d'allumage

Enlever le couvercle du distributeur et sortir le rotor. Mettre deux ou trois gouttes d'huile "A" sur l'axe du régulateur. (Voir page 92.)*

5.—Rupteur d'allumage

Mettre, avec la busette, une goutte d'huile "A" sur le pivot de chaque culbuteur. (Voir page 92.)*

6.—Came du distributeur

Enduire légèrement de graisse la surface de la came. (Voir page 92.)*

7.—Mécanisme des commandes

Mettre, avec la busette, quelques gouttes d'huile "A" aux commandes sur le volant (limières), au mécanisme de la pédale de l'accélérateur et à toutes les autres commandes et joints d'articulation.

8.—Connexions des freins, etc.

Bien lubrifier, avec la busette, et de l'huile "A", toutes les articulations, axes et châssis, câbles et tringles de freins ou lesasperger avec de l'huile pénétrante.

9.—Attachages de capot et verrous

Bien lubrifier, avec la busette, et de l'huile "A", les attaches et les verrous du capot.

10.—Bougies

Nous recommandons les bougies Champion Type N8 ou Lodge Type C.I.N. 14 mm. indémontables. Les bougies doivent être entretenues sur des machines à nettoyer et à régler spéciales que l'on trouve dans presque tous les garages et stations de service. Réglez l'écartement des électrodes à 0,035 in. (0,025").

TOUS LES 16.000 KILOMÈTRES

1.—Démarrage

Enlever le bouchon sur le flanc du carter du démultiplicateur et remplir d'huile "D" jusqu'au niveau de l'orifice.

2.—Carter du moteur

Vidanger le carter du moteur pendant que l'huile est encore chaude et remplir d'huile "A" jusqu'au niveau recommandé.

3.—Amortisseurs hydrauliques

Vérifier le niveau de l'huile; en ajouter s'il y a lieu. N'employer que de l'huile recommandée. (Voir page 16.)

4.—Joints de cardan et arbre de transmission

Injecter de la graisse, avec une seringue, dans le graisseur au centre de chaque joint de cardan ainsi que dans celui du joint à glissière.




Fig. 3—RÉGLAGE DES CULBUTEURS D'ADMISSION.

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1. Arbre des culbuteurs. | 2. Vé de remise à hauteur. | 3. Capteur d'épurateur. |
| 2. Culbuteur. | 4. Couvercle. | |

5.—Réglage des culbuteurs

Vérifier le jeu des culbuteurs d'admission et régler, s'il y a lieu. Cette opération doit se faire quand le moteur est froid.

La marche à suivre pour régler le jeu des culbuteurs est illustrée à la fig. 3.

Avant de commencer le réglage des culbuteurs, s'assurer que le taquet inférieur, faisant fonctionner la tige du culbuteur, se trouve à la base de la came. Pour l'amener à cet endroit, faire tourner le vilebrequin, à la main, jusqu'à ce que la soupape se soit ouverte puis refermée. Faire ensuite tourner le vilebrequin d'un demi-tour à partir de ce point.

La vis de contact à boulet (3) est visée dans le culbuteur où elle est bloquée par un écrou (4). Après avoir libéré cet écrou, on pourra faire tourner la vis avec la clé spéciale fournie.

Le jeu doit être 0,152 mm. (0,006") pour les culbuteurs d'admission. La boîte à outils comprend une lame d'épaisseur. On la voit en place (5) pour mesurer le jeu.

Bloquer soigneusement l'écrou après avoir réglé chaque vis.

Le jeu doit être de 0,305 mm. (0,012") pour les culbuteurs d'échappement, quand le moteur est froid. Il vaut de s'occuper des taquets avant le décalaminage du moteur.

6.—Épurateur d'air (Type standard)

Enlever l'élément filtre de la partie avant de l'épurateur en dévissant l'écrou à ailettes pour ôter le couvercle. Laver soigneusement l'élément filtre dans de l'essence ou du pétrole puis dans de l'huile "A". Laisser s'égoutter l'excédent d'huile avant de remonter.

Il est bon de noter que si la voiture roule beaucoup sur des routes poussiéreuses, il est indispensable de nettoyer l'élément filtre plus souvent. (Voir page 52.)*

7.—Portières

Lubrifier les verrous et les charnières avec de l'huile "A". (Voir page 107.)*

8.—Cylindre hydraulique

Dévisser le bouchon de remplissage (1, fig. 21)* pour vérifier le niveau du liquide. Ajouter de l'huile recommandée, si nécessaire (voir page 16) pour ramener le niveau à 2½ centimètres au-dessous de l'orifice de remplissage.

(Trappe d'inspection de la batteuse.)

TOUS LES 32.000 KILOMÈTRES

1.—Dynamo

Vérifier l'usure des balais. Dévisser les vis de fixation pour enlever le couvercle et exposer les balais.

S'il est nécessaire de changer les balais, enlever la dynamo, essuyer la poussière et remonter des balais neufs. S'assurer que les balais épousent bien la forme du collecteur. Remonter la dynamo. (Voir page 51.)*

2. Boîte des vitesses

Vidanger tout le liquide en dévissant le bouchon de vidange du carter d'accouplement et celui de la boîte des vitesses. REMPLIR de liquide recommandé. (Voir page 15.)

Pour des instructions détaillées, voir page 31.

3. Filtre d'essence

Enlever et nettoyer le tamis du filtre qui se trouve devant le réservoir d'essence, sur le membre transversal du châssis. Vidanger et nettoyer le carter du filtre. (Voir page 45.)*

Couper l'allumage pour que les pompes à essence ne fonctionnent pas. Enlever et nettoyer aussi le tamis du filtre à l'admission d'essence, sur la cuve du flotteur du carburateur.

4.—Réservoir à essence

Dévisser, mais sans l'enlever, le bouchon de vidange à la partie inférieure du réservoir principal pour permettre l'écoulement de l'eau qui aurait pu s'y accumuler. (Voir page 45.)*

5. Pont arrière

Vidanger toute l'huile pendant qu'elle est encore chaude et remplir d'huile fraîche. La quantité nécessaire est de 2 litres et demi environ.

N'employer que de l'huile prescrite. La chauffer avant de remplir.

6.—Système de graissage du châssis

Enlever le bouton-filtre logé à la base de la pompe de graissage du châssis. (Voir page 35.)* Le remplacer par un neuf.




Fig. 5.—SCHEMA DU SYSTEME DE GRAISSAGE DU CHASSIS.

Système de freinage

Description générale. Variations possibles—Mécanismes—Réglage du frein à main—Réglage du servo—Graissage—Pour dégasser l'air dans le système hydraulique—Cylindre hydraulique.

Description générale

Le système "Rolls-Royce" de freinage sur les quatre roues est du type "servo" à disques secs de freinage, entraînés mécaniquement. Ce système de freinage est efficace que la voiture avance ou recule. En cas de mauvais fonctionnement du servo, les freins arrière sont reliés directement à la pédale du frein, par des triangles.

La pédale de frein exerce son effort directement sur le groupe arrière, de la manière habituelle et en même temps met en action le servo. Les freins avant, du type hydraulique, ne sont commandés que par le servo, qui exerce son effort par l'intermédiaire d'un balancier et d'un cylindre hydraulique.

L'effort du servo est distribué entre les freins avant et arrière et vient s'ajouter à l'effort direct de la pédale sur les freins arrière. Avec le système de leviers adopté, le 55% de l'effort de freinage est transmis aux roues directrices qui reçoivent un poids plus considérable pendant le freinage.

La distribution de l'effort du servo, sur les freins avant et arrière est assurée par un balancier. Le système comporte un levier compensateur séparé pour le groupe de freins arrière. Ce compensateur, en combinaison avec la commande hydraulique des freins avant, assure une distribution équilibrée de l'effort de freinage sur les deux ailes de roues de chaque côté de la voiture.

Le levier de frein à main n'agit que sur les freins arrière, par l'intermédiaire des mêmes accouplements que ceux du frein à pied.

Le schéma de la fig. 17 illustre tout le système de freinage.

La pédale actionne une triangle (1) (fig. 17) accouplée, par l'intermédiaire de la barre transversale (2), et de la triangle (3), au levier (4) sur l'arbre du servo. Ce dernier (5), monté sur le flanc droit de la boîte des vitesses, est entraîné à environ 1/4 de la vitesse de l'arbre de transmission.




Fig. 17. - SYSTÈME DE FREINAGE ROLLS-ROYCE.

Le levier (4) est pourvu de cannes inclinées sur un brossage qui engagent d'autres cannes similaires sur le brossage d'un autre levier (6), par l'intermédiaire de billes en acier. Du levier (6), une triangle (7) commande directement le groupe de freins arrière, par l'intermédiaire des leviers (8 et 9) pivotant sur un support monté sur un membre transversal du châssis et, indirectement, par l'intermédiaire du balancier compensateur (10) monté sur un support suspendu à l'essieu arrière.

L'effort du servo est transmis au levier (12) par l'une des triangles (11) suivant que la voiture avance ou recule. Le levier (12) pioche à son tour un balancier (13) dont l'extrémité inférieure est accouplée, par la triangle (14), au levier du frein arrière (9), ce qui augmente l'effort direct de la pédale. L'extrémité supérieure du balancier (13) est accouplée au cylindre (16) qui commande les freins avant.

Le frein à main est monté sur le tableau de bord, bien à portée de la main gauche du conducteur. Il est relié par un câble (17) à un levier horizontal (18), monté sur un membre transversal du châssis. Ce levier donne la puissance requise. Il est relié aux freins arrière par la triangle et le renvoi à sonnette (19), les leviers (20 et 9) et le compensateur arrière (10).

Pour servir le frein, tirer à soi. Pour le desserrer, tourner la poignée de gauche à droite. On peut faciliter ces opérations en faisant fonctionner le frein à pied.

Variations possibles

Les rapports des leviers entre eux sont tels que l'effort total de freinage est distribué, suivant une proportion déterminée, entre les roues directrices et les roues motrices.

Cette distribution de l'effort de freinage sera modifiée si les freins sont mal réglés ou si le servo, pour une raison quelconque, fonctionne mal. Il est peu probable que de l'huile ou de la graisse atteigne les garnitures des segments et dénaturer la distribution.

On se rend compte de la nécessité de régler les freins arrière par la course exagérée du levier du frein à main. Les freins avant, qui ne sont commandés que par le servo, n'ont aucun effet sur la course du levier du frein à main, ni sur celle de la pédale.

Il est cependant peu probable que les freins avant s'abîment plus rapidement que les freins arrière. On n'aura pas d'ennuis si ils sont réglés en même temps que les freins arrière.

Un mauvais fonctionnement du servo se manifesterait par un mouvement dur ou saccadé de la pédale de frein et par un manque de freinage des roues avant. Si c'est le cas, il faudra démonter le servo pour trouver le défaut. Mieux vaut charger la maison Rolls-Royce Ltd., ou l'un de ses agents, d'entreprendre ce travail.

Une légère pression sur la pédale provoquant un freinage défectueux des roues avant et le blocage des roues arrière, indique un défaut dans le système de freinage avant. Un freinage intempestif des roues avant indique un défaut des freins arrière.

Si, par hasard, de l'huile s'est infiltrée et a atteint les garnitures des freins arrière, le fonctionnement étanche de l'essieu arrière est défectueux. Les moyeux ayant sous leurs disques de ventouses lubrificateurs et, à condition de n'employer que de la graisse recommandée à raison de 40 grammes au maximum par moyeu, elle ne peut atteindre les garnitures des segments.

Réglages

Un dispositif de réglage a été prévu sur chaque disque de tambour de frein, pour rattraper l'usure des garnitures. C'est le seul réglage de tout le système.

Il ne faut, sous aucun prétexte, tenter d'effectuer un réglage en d'autres endroits de la triangulation, par exemple de modifier la longueur des tiges de freins. La longueur a été soigneusement déterminée, une fois pour toute, lors de la mise au point du châssis aux usines afin de synchroniser les arrêts de sûreté avant et arrière. Ainsi, un couple au moins de freins fonctionnera, si une partie quelconque du système se débranche.

Le réglage est le même pour les freins avant et arrière, avec cette différence que le réglage des freins arrière comporte un frein à quatre nervures en croix alors qu'il faut se servir d'un clic V.R.S.P. droit, pour tourner l'écrou de réglage à tête carree des écrous arrière. Les régulateurs des freins arrière (2, fig. 19*) sont placés devant les arbres d'essieux et les régulateurs des freins avant (1, fig. 18*) directement sous les axes des fusées.

En donnant un tour complet aux régulateurs, on sentira quatre "clics" et entre chaque "clic", les segments se rapprocheront des tambours de 0,356 mm. (0,014") approximativement puis s'en éloigneront de 0,254 mm. (0,010") de quoi procurer un rattrapage de jeu de 0,102 mm. (0,004") soit un jeu de course de 0,054 mm. (0,002").

Pour régler les freins, tourner les régulateurs dans le sens de la marche des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'une résistance se fasse sentir. Cette résistance doit être égale pour les quatre freins. Si le dernier "clic" demande plus de force, ramener le régulateur au "clic" précédent. Le réglage est exact.

Comme les régulateurs sont conçus pour donner automatiquement le jeu de course indiqué, il n'y a pas de souci à faire avec le clic.

Si les garnitures des segments de freins ont besoin d'être changées, après un long usage, on s'en aperçoit aux régulateurs qui, ayant atteint la fin de leur course, présentent une résistance fort différente de celle sentie quand les segments sont correctement réglés.

Réglage du frein à main

Le réglage du groupe de freins arrière rattrape en même temps le jeu du frein à main et celui de la pédale. Aucun autre réglage n'est nécessaire.

Réglage du servo

Le servo, illustré à la fig. 17, est du type à disques secs de freinage. Il comporte un réglage pour la mise au point initiale et pour contrôler l'usure des surfaces de friction. Une fois exactement réglé, l'usure étant minime, il ne nécessite aucun soin pendant longtemps. Ce réglage est très délicat et il vaut mieux le faire exécuter par la Maison Rolls-Royce Ltd., ou par un de ses agents.

Graissage

Le graissage à la main est réduit au minimum par l'emploi de coussinets à graissage à bagues aux axes d'oscillation de presque tous les leviers.

Les seuls endroits qui demandent un graissage à la main sont les mâchoires et les axes des tiges et des leviers intermédiaires (8, 9 et 20, fig. 17). Ils doivent être lubrifiés à la main tous les 5 000 kilomètres, c'est-à-dire à la puie 1/2. Les carres à billes qui entraînent le servo (décrits dans ce chapitre) sont remplis de lubrifiant aux usines et ne nécessitent donc aucun soin entre les révisions du châssis.

Pour éliminer l'air dans le système hydraulique

Purger, c'est-à-dire éliminer l'air du système, n'est nécessaire que si l'on doit faire le plein après avoir démonté le système ou débranché un raccord. Normalement l'air ne pénètre pas dans le système quand on fait fonctionner les freins. Pour purger le système, procéder comme suit :

1. Fixer un tuyau en caoutchouc à la purge (3, fig. 18)* d'une des deux freins avant. Immiser l'autre extrémité du tuyau dans un local en verre avec assez de liquide pour freins hydrauliques pour submerger l'extrémité du tuyau.
2. Dévisser la vis de la purge (3) d'un demi tour ou d'un tiers.
3. Enlever le bouchon de remplissage (1, fig. 20)* et remplir le réservoir de liquide. (Voir page 16.)
4. Pousser l'articulation en avant jusqu'à ce que l'axe bute contre le support (4).
5. Lâcher, attendre un instant, répéter ce mouvement jusqu'à ce que le réservoir soit presque vide, mais prendre garde de ne pas le vider complètement.
6. Réviser la vis de la purge et transférer le tuyau à l'autre frein avant.
7. Remplir le réservoir et purger ce frein de la même manière.
8. Finalement, remplir le réservoir et revisser à fond le bouchon de remplissage.

Cylindre hydraulique

Vérifier le niveau du liquide dans le cylindre tous les 16 000 kilomètres. (Voir page 21.) Rajouter du liquide recommandé si nécessaire pour ramener le niveau à deux centimètres et demi au-dessous de l'orifice de remplissage.

Une perte excessive de liquide indique un défaut dans le système qui devra être réparé.

Boîte des vitesses

Avec la boîte des vitesses automatique, il n'y a pas de pédale d'embrayage. Les changements de vitesse se font automatiquement. La vitesse change selon la vitesse de la voiture et l'ouverture du papillon.

Pour recopier la huile des vitesses, retirer la réglette-jauge (2. fig. 22). Les liquides recommandés sont indiqués à la page 15.

Vérifier le niveau du liquide tous les mois, comme dit à la page 15.

Pour remplir à nouveau de liquide, procéder comme suit: Mettre le levier des vitesses au point mort et faire tourner le moteur trois ou quatre minutes avant de vérifier le niveau du liquide alors que le moteur tourne. Ajouter du liquide jusqu'à ce que le niveau atteigne l'encreuse sur la réglette-jauge, mais prendre garde de ne pas trop remplir.




Fig. 22—BOÎTE DES VITESSES.

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Couvre-lev., réglette-jauge. | 6. Régulateur des rapports rapids. |
| 2. Réglette-jauge. | 5. Régulateur des bandes rapides. |
| 3. Couvre-lev., régulateur des bandes. | |

Vidanger le liquide tous les 32.000 kilomètres. Le bouchon de vidange de la transmission par volant fluid se trouve sous le boîtier inférieur (2, fig. 23) que l'on peut enlever. Faire tourner le moteur, au moyen du démarreur, jusqu'à ce que le bouchon de vidange soit à la partie inférieure. La boîte des vitesses peut être vidangée par le bouchon du carter (3, fig. 23).



Fig. 23.—BOÎTE DES VITESSES, VUE DE DESSOUS.

- 1. Cylindre.
- 2. Boîtier inférieur.
- 3. Bouchon de vidange du carter.

Revisser avec soin les deux bouchons après vidange.

Pour remplir, verser d'abord 8 litres de liquide recommandé. Serrer le frein à main et faire tourner le moteur pendant quelques minutes. Ajouter 3 ou 3 litres et demi de liquide. Laisser le moteur tourner un peu et vérifier le niveau du liquide au moyen de la réglette-jauge.

PRINTED IN AMERICA
FOR
HARPER & ROW LTD
LONDON